

GEFAGuard PP befestigen

Schritt 1: Reinigen und trocknen Sie den Wurzelsperre.

Schritt 2: Falten Sie die Enden der Teile des Wurzelsperres.

Schritt 3: Bringen Sie das Klebeband wie auf der Abbildung angegeben an.

Schritt 4: Befestigen Sie die Teile des Wurzelsperres miteinander, wie auf der Abbildung angegeben.

Standardlänge: 50 m pro Rolle

Standardbreite: 50 mm

